

Abnahme der Formaldehydkonzentration in einer Prüfkammer, durch Zugabe von BaKaSave® 2278
Reduction of the Formaldehyde Concentration in a Test Chamber by Adding BaKaSave® 2278

Formaldehydquelle: handelsübliche Spanplatte (Raumbeladung 1,5 m² / m³)
Formaldehyde source: standard type woodchip board (1,5 m² / m³)

